



SCHLEIF- & POLIER-LEITFADEN



5 SCHRITTE ZUM SCHLEIFEN IHRES TERRAZZOBODENS

Terrazzo wird trocken geschliffen, daher ist ein guter Absauger erforderlich.
Die Geräte gibt es in kleiner und großer Ausführung von der Firma MKS Funke.
[Mietanfragen über VIA GmbH](#)

Schritt 1 - Grobschliff (Planschliff)

Schleifmittel: K1 XC ARROW grün

Aufschleifen der Körnung und Anpassung an erforderliche Höhenlage. Gleichmäßige Bewegungen bis die Körnung flächendeckend aufgeschliffen ist und die Maschine ruhig und gleichmäßig läuft.



Schritt 2 - Mittelschliff

Schleifmittel: K4 SUPER WING rot

Gleichmäßiges Abfahren der Fläche in ruhigen Bewegungen zur kompletten Entfernung der Schleifspuren aus dem Grobschliff.





Schritt 3 - Spachteln

Porenverfüllung der feingeschliffenen Oberfläche mit der VIA Spachtelmasse.



Schritt 4 - Feinschliff

Schleifmittel: K120 Titan dry Hybrid

Abschleifen der Spachtelmasse mit zügigen, aber ruhigen Bewegungen, bis der Boden sauber von Spachtelmasse ist.

Dieser Arbeitsgang kann 2-3 Stunden nach der Spachtelung erfolgen (je nach Witterung).

Bei größeren Flächen möglichst gegen Abend spachteln und den Überschuss am nächsten Tag abschleifen.

Für einen höheren Glanzgrad kann anschließend auch das Schleifmittel K200 XENITH verwendet werden. Feinschliff in zügigen, aber ruhigen Bewegungen. Die Fläche muss gleichmäßig ein- oder zweimal geschliffen werden, bis sich flächendeckend ein gleichmäßiges Schleifbild zeigt.





Schritt 5 - Imprägnierung

Der trockene und saubere Terrazzo Boden wird mit der VIA Mineralimprägnierung imprägniert.



Hier geht's zum Video
„Einbringen von VIA Terrazzo“



Mietanfragen direkt über MKS Funke

oder

Leon Kerkeling
Tel. +49(0) 2871/2475-26
Email: leon.kerkeling@mks-funke.de
www.mks-funke.de

Stand: April 2021



VIA GmbH

Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach

Tel. 06743 - 9 37 08 - 0
Fax 06743 - 9 37 08 - 20

mail@viaplatten.de
www.viaplatten.de